

Bedienung Schankanlage

CO₂ Zufuhr:

1. Kasten an der Vorderseite öffnen



Türe des Kastens öffnen und kontrollieren, dass beide Kartuschen angekettet sind.

2. Schritt: Kartusche aufschrauben



Die linke Kartusche ganz aufdrehen und im Anschluss eine viertel Umdrehung zurückdrehen. Der Zeiger des Druckminderer muss im grünen Bereich liegen.

3. Schritt: Türe des Kastens an der Vorderseite verschließen



Fass anstechen:

1. Schritt: Türe an der Vorderseite öffnen



Die Türe an der Vorderseite öffnen und in den Wagen einsteigen. Achtung: Bei Arbeiten im Kühlraum immer mindestens eine Türe geöffnet lassen, sonst droht Erstickungsgefahr!!!

2. Schritt: Wahl des richtigen Schlauches



Alle vier Schläuche sind nummeriert, diese Nummern entsprechen den jeweiligen Zapfhähnen. (Die vier Zapfhähne sind ebenfalls nummeriert)

3. Schritt: Plombe entfernen und Schlauchanschluss auf das Fass schieben



4. Schritt: Hebel nach unten bewegen und Zufluss öffnen



Bier Zapfen

1. Schritt: Hebel nach vorne ziehen



Hebel nach vorne ziehen, um Wasser und Schaum abzulassen. Ablassen bis ein klarer Strahl, wie im rechten Bild zu sehen, herauskommt.

2. Schritt: Bier zapfen



Zapfhahn nach vorne bewegen bis das Bier fließt. Durch den Kompensatorverstellhebel kann die Geschwindigkeit verändert werden. Wird der Kompensatorverstellhebel nach oben bewegt, wird die Geschwindigkeit des Bierflusses erhöht.

3. Schritt: Schaumkrone



Glas bis zu gewünschter Menge füllen. Für zusätzliche Schaumkrone Zapfhebel nach hinten bewegen.

Kartuschen Tauschen CO₂ Zufuhr:

1. Schritt: Kasten an der Vorderseite öffnen und linke Kartusche zuschrauben



2. Schritt: Den roten Hebel öffnen (quer stellen)



3. Schritt: Schlauch und Kartuschen Abdeckung abschrauben



Den Schlauch der linken Kartusche abschrauben und beiseite legen. Die Abdeckung der rechten Kartusche abschrauben und auf die linke Kartusche aufsetzen.

4. Schritt: Schlauch auf Kartusche schrauben und Kartusche aufdrehen



Den Schlauch auf die rechte Kartusche schrauben. Die Kartusche ganz aufdrehen und im Anschluss eine dreiviertel Umdrehung zurück.

5. Schritt: Roten Hebel und die Türe des Kastens schließen



Den roten Hebel von quer auf längs stellen und somit schließen.

Zu- und Abwasser:

1. Schritt: Den Deckel der Anschlüsse auf der Vorderseite abnehmen



2. Schritt: Die Zu- und Abwasser Anschlüsse



Der dünne Schlauch ist die Zuwasser Leitung und muss auf den vorderen Stutzen, der dicke Schlauch ist die Abwasser Leitung und muss auf den hinteren Stutzen aufgesetzt werden. Der Schlauch wird durch eine Drehbewegung auf dem Anschluss fixiert.